



音響用電源

C型30A

舞台下手前 30A x 4
 舞台上手前 30A x 4
 客席後方 30A x 2

図面記号詳細	備考	ホール残響時間	大ホール音響図 那須野が原ハーモニーホール
M マイクコンセント S スピーカーコンセント 16 16chマルチコネクタ	マイクコンセントとマルチコネクタのペアはコンモ回線です。	1.8~2.1秒 (500Hz)	