



音響用電源 C型30A	
舞台下手袖	30A×2
舞台上手袖	30A×2
客席後方	30A×2
オケピット	30A×1

図面記号詳細	備考	ホール残響時間	小ホール音響図
[M] マイクコンセント [S] スピーカーコンセント ⑩ 16chマルチコネクタ	マイクコンセントとマルチコネクタ のペアはコンモ回線となります。	1.1秒～1.2秒(500Hz)	那須野が原ハーモニーホール Ver. 2011