

小ホール音響機材リスト

2018.2

【固定機材】				
音響調整卓	YAMAHA	CL 3	1	
音響室モニターSP	GENELEC	1032B	1式	
プロセニアムSP カラムSP(L-R)	L-ACOUSTICS	ARCS WIDE X12 SB15m	2 各2 各2	
ウォールSP	K-array	KF26	8	上手・下手 各4台
録音再生機				
CF/CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	2	
CDプレーヤー	SONY	CDP-2700	1	
カセットデッキ	TASCAM	112R-MkII	2	
2点吊装置		仮設		*照明プロサスバトンに仮設

【移動機材】				
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/B58-JB	6	ハンド型
	Panasonic	WX-4212C	2	"
コンデンサーマイク	SANKEN	CSM-2	1	MSマイク
袖用ラック				
CD/MDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1BMkIII	1	
CD/SDプレーヤー		SS-CDR200	1	
カセットデッキ		112R-MkII	2	
客席用音響テーブル		1800x900	2	
		1200x660	1	

音響電源	位置	機材	数量
	舞台下手	C型 30A	4口
	舞台上手	C型 30A	4口
	客席後方	C型 30A	2口

\* 舞台袖⇔客席最後列中央 : 約30m

【大ホール・小ホール 共通移動機材】						
〔保管場所〕						
				大ホール/小ホール	合計	
移動用ミキサー卓	YAMAHA	QL 1		1	1	
	YAMAHA	01V		1	1	
	YAMAHA	MGP 12X	1	1	2	
スピーカー	JBL	STX812M	4	4	8	
	E V	SX-200		4	4	
	E V	FM 1202		4	4	
ダイナミックマイク	SHURE	SM 58	3	3	6	
		SM 58s	1	2	3	
		SM 57	3	3	6	
		Beta57	1	1	2	
	SENNHEISER	MD441	1	2	3	
		MD421	1	2	3	
コンデンサーマイク	AKG	C414B-ULS	2	2	4	
		C 391B	2	2	4	
		CK 98	2	2	4	
	SANKEN	CU 32	2	2	4	
	SENNHEISER	MKH8040	2		2	
	Neumann	USM 69i	1		1	
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD1-JB	4	2	6	ボディパック
		MX150B/C-TQG	4	2	6	同上用ラベリアマイク
		WBH53	2		2	同上用イヤークセットマイク/黒x1,白x1
カフボックス	TOMOCA	TCC-100	1	1	2	
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE 85	3	3	6	
録音再生機						
CF/CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1	1	2	
MDプレーヤー	SONY	MDS-E58		2	2	
マイクスタンド						
ストレート	高砂	MF 230	2		2	
		MF 213	2	4	6	
		MF 18TM	4	6	10	
ブームスタンド	K&M	ST-210	4	6	10	
		ST-259	4	6	10	
卓上スタンド	高砂	MS28	3	3	6	
		MS15	3	3	6	
ステレオバー	高砂		2		2	
マルチ						
16ch BOX	CANARE	16J 12F 12	2	2	4	
16chケーブル		16C 15-M2	2	2	4	
I/Oラック	YAMAHA	Rio1608-D		2	2	
LANケーブル	digicom	10m		8	8	
		20m		2	2	

\* 共通機材はホール利用状況により規定数内でのご利用になる場合があります。

那須野が原ハーモニーホール