



舞台寸法		吊り物バトン仕様 (手引き)	搬入口寸法	キャノピー高	残響時間	客席数	那須野が原ハーモニーホール 小ホール
間口	14,000mm (7.7間)	空バトン 2, 6, 9, (飛びタッパ°15m) 10, 11, 13 (飛びタッパ°13m) バトン長 18,800mm	H 3,000 W 3,000	H 900	1.1~1.2秒 (500Hz)	395席 身障者席2 親子席2	
舞台高	700mm						Ver. 2013 (改修後)