


ステージ



那須野が原ハーモニーホール

小ホール客席図

客席数 399席 (含 身障者席2・親子席2) オーケストラピット使用時 333席