

小ホール照明設備器具一覧表

小ホール 照明設備

| 場所 | 全回路数 | 詳細 | 常設器具 | 備考 |
|------------------|----------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 客SUS | 7cir | 30A×7 | パンチ500w 2 | 2点吊り用マイケール共 最大積載荷重500kg |
| プロセ (PS) | 6cir | 30A×6 | FQ1kw 6 平凸500w 2 | プロセニウムアーチ内 昇降しません。 |
| 1ブリッジ | 17cir | 30A×16 60A×1 | FQ1kw 12 平凸1kw 13 | 乗り込み可 最大積載荷重1100kg |
| | 直1cir | 20A×1(直) | | |
| 1ボーダー | 6cir | 上・下 3cir 中 3cir | 切り替え使用可 | 1ブリッジ共 |
| 2SUS | 17cir | 30A×16 60A×1 | FQ1kw 12 平凸1kw 10 | 最大積載荷重1000kg |
| 2ボーダー | 6cir | 上・下 3cir 中 3cir | 切り替え使用可 | 2SUS共 |
| 3SUS | 17cir | 30A×16 60A×1 | FQ1kw 12 平凸1kw 8 | 最大積載荷重900kg |
| | 直1cir | 20A×1(直) | | |
| 3ボーダー | 6cir | 上・下 3cir 中 3cir | 切り替え使用可 | 3SUS共 |
| バックSUS | 17cir | 30A×16 60A×1 | | 最大積載荷重900kg |
| UHL共 | 8cir | | 28灯(4色) | UHL常設色 71,72,63,22 |
| ステージ (FC) | 45cir | 上 17cir | | ※舞Gより立ち下し、上・下各4cir有り |
| | | 下 17cir | | |
| | | 8cir | □-ホリ用 | |
| | 3cir | 7ト用 | | |
| 直4cir | 上 2cir | 60A×2(直) | | ※舞Gより立ち下し、上・下各直1cir有り |
| 下 2cir | 60A×2(直) | | | |
| フロント | 22cir | 上 11cir | 30A×20 | 平凸1kw 20 |
| | | 下 11cir | 60A×2 | 平凸1kw 20 |
| シーリング | 8cir | 30A×7 | 平凸1.5kw 10 | (低騒音) |
| | | 60A×1 | 平凸1.5kw 4 | |
| 直1cir | 20A×1(直) | | | |
| ライトギャラリー (客G) | 18cir | 30A×16 | 平凸1.5kw 24 | ランプピン1kw×2 丸凸ピン1kw×2 |
| | | 60A×2 | FQ3kw 2 | |
| 直2cir | 20A×2(直) | | | |
| 舞台ギャラリー (舞G) | 30cir | 上 15cir | 30A×26 | ※上下直1cir舞台に立ち下し |
| | | 下 15cir | 60A×4 | |
| | 直2cir | 上 1cir | 20A×2(直) | |
| 下 1cir | | | | |
| 客席 | 4cir | 上 2cir | 30A×1、60A×1 | FCとコンモ |
| | | 下 2cir | 30A×1、60A×1 | |
| 調整室 | 4cir | 30A×2 60A×2 | | 客Gとコンモ |
| ライトタワー(4基) | | 舞台GL回路使用 | 平凸1kw 32 | 7インチ外4cir以外のみ 最大積載荷重180kg |

小ホール機材(可動器材)リスト

| 器具名 | 台数 | 器具名 | 台数 |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 平凸 | 1kw 16 | スタンド | 30 |
| 平凸 CEC | 500w 8 | ハイスタ | 4 |
| FQ | 1kw 6 | とんぼ | 4 |
| FQ | 1.5kw 6 | ハンガー | 69 |
| パーライト ナロー(5N) | 500w 30 | 自在ハンガー | 16 |
| パーライト ナロー(1N) | 1kw 10 | おべた | 大 8 |
| パーライト ミディアム(5M) | 500w 28 | | 小 10 |
| ITO | 650w 10 | 三段式アルミ竿 | 2 |
| ソースフォー 436(36°) | 650w 4 | | |
| RIKURI2 19° | 750w 1 | ◆ケーブル | |
| RIKURI2 26° | 750w 2 | 20A C型 - 20A C型 | 本数 |
| RIKURI2 36° | 750w 6 | | 1m 45 |
| RIKURI2 50° | 750w 4 | | 1.5m 30 |
| ※RIKURI2のホルダーはAタイプです。 | | | 5m 15 |
| | | | 10m 10 |
| | | | 2又 25 |
| DF | 500w 8 | 3又 5 | |
| FSP ダンガン | 500w 4 | 2φ 10m 5 | |
| パンチ | 500w 6 | 2m 30 | |
| ストリップライト | 12灯 4 | 30A C型 - 20A C型 | 5m 25 |
| ストリップライト | 8灯 4 | | 3又 12 |
| ストリップライト | 4灯 4 | 30A C型 - 30A C型 | 5m 15 |
| ナミマシーン(箱形) | 1kw 2 | | 10m 7 |
| ミラーボール 吊り用 | 1.5尺 1 | 60A C型 - 30A C型 | 0.5m 3 |
| ランプピン MIP6L | 1kw 3 | | 2又 4 |
| エフェクトスポット(EQS10) | 1kw 4 | ミニC-T(変換) | 0.5m 30 |
| ディスクマシーン | 4 | | |
| スパイラル | 2 | | |
| スライドキャリアマスク | 2 | | |
| 先玉 | 4インチ | 4 | |
| | 6インチ | 4 | |
| | 8インチ | 4 | |
| | 10インチ | 2 | |

調光器

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>〈調光器〉 丸茂製 PRETYNA-M</p> | <p>制御信号DMX512 2系統 80本3段プリセット 240本1段使用も可 記憶1000シーン サブフェーダー30シーン×99ページ チェイス 99チェイス×99ステップ 外部メモリー SDカード JASCIデータ ※COMOS(FD) 変換ソフト有り パッチ場面3場面、内1場面は外部持込卓対応 ※DMX回線等は引回し 外部持込卓ダイレクトパッチ対応(1対1パッチ)</p> |
|------------------------------------|--|

- ◆サスは、20A C型 ※注意 各サス17番のみ60A ラージC型
- ◆フロアーは、30A C型 ※注意 上下⑭、⑮のみ60A ラージC型
- ◆UH・LHは、1色14枚×4色(24cm×20cm)
- ◆ボーダーについて、1色23枚×3色可能です。6インチ(18cm×18cm)